

RADIO MANDO DIGITAL

DE CÓDIGO FIJO

EDGE TANGO

433
MHz Frecuencia

433 MHz - AM - Código fijo
2²⁰ combinaciones de códigos.
Alcance 100 - 150 m.

Autoaprendimiento del código que simplifica al máximo su grabación en el receptor.

Disponible en 2, 4, 20 canales y en formato pulsador de pared de 2 canales con 2 y 3 botones.

Autocopiador. Permite la copia entre mandos.



EDGE TANGO 2

Dos canales. Doble pila de litio (3V). Frecuencia 433,92MHz. Autoaprendimiento.



EDGE TANGO 4

Cuatro canales. Doble pila de litio (3V). Frecuencia 433,92MHz. Autoaprendimiento.



EDGE TANGO 20

20 canales, frecuencia 433,92MHz. Autoaprendimiento. Permite agrupación de instalaciones.



EDGE TANGO TAXI

Emisor para automovil con 5 funciones. Programación de tiempo de emisión hasta 40 segundos.



WIN 3 TANGO

Emisor mural. Dos canales, con botones de subida, bajada y stop. Pila de litio. Freq. 433,92MHz. Autoaprendimiento.



PASSO R TANGO

Teclado numérico vía radio para receptor TANGO. Alimentación con batería.

Receptores serie TANGO



RB2 Tango 12/24V

Receptor externo para serie Tango. 2 Canales 433,92 Mhz. Capacidad de 163 códigos. Ampliación hasta 682 códigos (opcional).



OC2 Tango

Receptor integrable Open Colector serie Tango. 2 Canales 433,92 MHz. Capacidad de 163 códigos. Ampliación hasta 682 códigos (opcional).



R4 230V Tango

Receptor externo 230 V para serie Tango. 4 Canales 433,92Mhz.



R4 Tango 12/24V

Receptor externo para serie Tango. 4 Canales 433,92 Mhz.

Accesorios



24LC 16
Memoria ampliación hasta 675 códigos.



PTE EDGE
Soporte para emisor.



BWIN
Pila para Win.



B3
Paquete de 20 baterías de litio 3V.